

Архив скопировать в корень USB носителя (файловая система FAT32), далее подключить в разъем USB и обновить через настройки ТВ.

Если ТВ не видит прошивку:

Включаете ТВ, подключаете USB устройство, выключаете ТВ, достаете вилку из розетки, зажимаете и держите кнопку POWER (выкл/вкл) на самом ТВ, подключаете вилку, далее должна появиться информация об обновлении ПО.

После обновления прошивки НЕОБХОДИМО сделать сброс настроек.

Если ТВ не прошивается – замените USB устройство.